

Снятие показаний с электрического счетчика.

Показания потребленной электроэнергии указывается на жидкокристаллическом экране прибора с циклическим выводом информации на экран.

Для корректного снятия показаний потребленной электроэнергии в режиме циклической индикации необходимо дождаться появления на жидко- кристаллическом экране индикации в левом верхнем углу надписи «Тариф 12» и записать показания в кВт без учета значений после запятой. Рядом с показаниями должна быть надпись KW. (смотрите фото)



Тариф 12

Показания

в режиме циклической индикации выводится так же следующая информация:

- значение потребляемой активной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу с указанием номера тарифа и сумма по всем тарифам в кВт□ч;
- значение потребляемой реактивной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу с указанием номера тарифа и сумма по всем тарифам в квар□ч;
- текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт;
- текущее значение реактивной мощности в нагрузке в квар;
- действующее значение мощности, напряжения, тока, частоты;
- максимумы мощности, напряжения, тока;
- текущее время – часы, минуты, секунды;
- текущая дата - число, месяц, год;
- тарифное расписание;
- лимит мощности;
- лимит энергии по каждому тарифу;
- время наработки счётчика;